

远程在线升级 (如有配备)

远程在线升级功能设计的目的是，随时将车辆控制器软件无线更新至最新版本。使用此功能，您的车辆控制系统将随时保持最新状态，并始终使用最新版本软件。

软件下载

车辆行驶时，可以自动下载最新版本软件。在车辆上最新版本软件下载成功后，您的手机或车辆显示屏上会收到软件更新准备就绪的通知。

同意软件更新



车辆电源[OFF]后，可以更新系统软件。

- 要启动更新，请按下“开始”键(1)。
- 要以后更新，请按下“稍后”键(2)。

软件更新准备

如果按下显示屏上的“开始”键，在满足下列条件时，车辆启动自动安装更新程序。

条件如下：

- 车辆电源[OFF]。
- 档位在“P(驻车)”档。
- 啮合电控驻车制动器(EPB)。
- 所有车外灯光关闭。
- 机舱盖关闭。
- 辅助蓄电池(12V)电量充足。
- 更新的系统不在唤醒状态。



- 要立即更新，请按下“立即更新”键。
- 要停止更新，请按下“取消更新”键。

软件更新



您可以在信息娱乐系统显示屏上观察到软件更新进度。

更新完成后，会在手机、电子邮件或车辆显示屏上收到软件更新完成的通知。

信息

软件更新开始3分钟后，显示屏自动关闭，以节省辅助蓄电池(12V)电量。显示屏自动关闭后，如要查看软件更新进程，请按下起动/停止按钮。

信息

- 启动更新程序后，您可以离开车辆。
- 远程在线升级功能仅适用于使用捷尼赛思智能互联服务的用户。
- 根据不同的软件版本，更新详情可能会有所不同。
- 在捷尼赛思品牌网站上可以检查远程在线升级通告。
- 如果软件更新失败，将自动恢复至之前的软件版本。之后，如果想要重试软件更新，我们建议您将软件更新有关的所有工作交由捷尼赛思品牌授权服务商进行。
- 如果新软件更新失败，或者恢复之前软件版本也失败，我们建议您将软件更新有关的所有工作交由捷尼赛思品牌授权服务商进行。
- 更新完成后，可能会提供新功能、功能改进内容等。详细信息请参考捷尼赛思品牌网站上的“远程在线升级”页。

参考

- 在软件更新程序运行中，请遵守下列注意事项。
 - 在软件更新程序运行期间，不能使用车辆，必须确保充足的软件更新时间。因此，在启动软件更新程序前，必须将车辆驻车在安全地方。
 - 在此期间，不能使用远程控制功能，包括远程控制启动。
 - 后排乘员警报(ROA)系统不会运行。因此，必须检查在后座上是否有乘员或宠物。

如果更新捷尼赛思数字密钥程序，则使用数字密钥或指纹认证功能无法控制门锁闭锁或开锁。如果捷尼赛思数字密钥功能正在更新中，请使用智能钥匙控制门锁闭锁或开锁。
- 在启动更新程序前，如果更新程序进程所需的任何车辆条件发生改变，就会自动取消更新。
- 软件更新程序一旦启动，就无法取消。
- 未经捷尼赛思授权修改或更换了任何车辆软件，将无法使用远程在线升级功能。
- 在软件更新程序运行中，禁止打开机舱盖或拆卸辅助蓄电池(12V)导线电缆。否则，会导致软件更新程序突然异常中断。
- 如果在车载诊断连接器(OBD)上连接任何诊断装置，不会启动软件更新程序。要进行软件更新，必须分离在诊断连接器(OBD)上连接的任何诊断装置，并启动车辆，然后重新启动软件更新程序。
- 如果软件更新未能成功完成，我们建议您将软件更新有关的所有工作交由捷尼赛思品牌授权服务商进行。